

## 食器洗い機<FEE73407ZM>取扱説明書 正しい操作方法のご案内

この度は、AEG 食器洗い機「FEE73407ZM」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

下記対象のシリアル No.の製品において、同梱されております取扱説明書の記載に相違があることが判明いたしました。

2つの設定方法に誤りがございます。(1.リンス剤注入量調整設定 2.エアドライ機能の ON・OFF の設定)  
つきましては、正しい操作方法を下記の通りご案内申し上げますと共に深くお詫びを申し上げます。

### 【対象シリアル No.(製造番号)】

12619303 ~ 12619305

13321550 ~ 13321739

訂正箇所	説明書に記載されている操作方法	正しい操作方法
P.15	<p>●ユーザー設定モードの設定方法</p> <p>Delay(スタート予約)キーと Option(オプション)キーを同時に長押しします。</p> <p>ECO、160min、90min が点滅を始め、ディスプレイには何も表示されなくなります。</p>	<p>●ユーザー設定モードの設定方法</p> <p>Delay(スタート予約)ボタンと Option(オプション)ボタンを同時に長押しします。</p> <p>160min、90min が点滅を始め、ディスプレイには何も表示されなくなります。</p>
P.15	<p>●リンス剤注入レベル(Rinse aid level)の設定方法</p> <p>2. Program(プログラム)ボタンを押します。</p> <p>・ECO の表示ランプが点滅します。</p> <p>3. Program(プログラム)ボタンを押して、好みのレベルに設定します。</p>	<p>●リンス剤注入レベル(Rinse aid level)の設定方法</p> <p>2. Start(スタート)ボタンを押します。</p> <p>・160min の表示ランプが点滅します。</p> <p>3. Start(スタート)ボタンを押して、好みのレベルに設定します。</p>
P.16	<p>●エアドライの有効/無効化の設定方法</p> <p>2. Start(スタート)ボタンを押します。</p> <p>・160min の表示ランプが点滅します。</p> <p>3. Start(スタート)ボタンを押して設定をします。Start ボタンを押すごとに表示が切り替わるので、どちらかを選びます。</p> <p>： / □ はエアドライが作動します。(有効)</p> <p>： □ □ はエアドライは作動しません。(無効)</p>	<p>●エアドライの有効/無効化の設定方法</p> <p>2. Delay(スタート予約)ボタンを押します。</p> <p>・90min の表示ランプが点滅します。</p> <p>3. Delay(スタート予約)ボタンを押して設定をします。Delay ボタンを押すごとに表示が切り替わるので、どちらかを選びます。</p> <p>： / □ はエアドライが作動します。(有効)</p> <p>： □ □ はエアドライは作動しません。(無効)</p>